



**Especificaciones del mortero para instalar pisos VINISOL**

**Generalidades**

Luego de haber colocado **Polietileno** (esto en primeros pisos), se procede a las siguientes instrucciones. El Mortero debe ser de una mezcla de tres partes de Arena (de pozo, lavada ó de río) y una parte igual de Cemento, espesor de 3 cm. como mínimo. Y debe cumplir con un proceso de fraguado, el cual dependiendo de la ventilación y en condiciones normales, podemos decir 20 días a partir de su elaboración, que es el tiempo necesario para que el Mortero esté seco y por lo tanto listo para la colocación del PISOS VINISOL.

**El Mortero** debe proporcionar una base firme, lisa, compacta y uniforme, sin desperfectos ni perforaciones ya que las imperfecciones se reflejan en la superficie del PISO. Por lo tanto es indispensable que el afinado del Mortero sea óptimo.

**AFINADO:**

Se esparce el Mortero y se nivela con regla. Las imperfecciones, se pueden retocar con llana de madera. Se espera un tiempo suficiente para comenzar el afinado con llana metálica; esto no debe comenzar hasta que haya endurecido lo suficiente para aguantar el peso de una persona. Afinar excesivamente sobre todo si se comienza antes de tiempo, tiende a producir grietas, ondulaciones o poca durabilidad, y si se espera demasiado, la superficie se vuelve dura para trabajar. El afinado con llana metálica debe hacerse con presión firme que aplane y alise la superficie, no se debe rociar cemento ya que la superficie quedará esmaltada siendo perjudicial para el adhesivo.

Atentamente,

Equipo VInisol